

暗証番号式玄関錠 edLOCK のご使用方法

1. (解錠方法)


①テンキーカバーを上げて、下の手順で暗証番号を押して下さい。

※□□□□※ (工場出荷時は※◎◎◎◎※)

②デッドボルトが引っ込み、「ピピ」音がなります。

(施錠方法) ★製品番号 9121・LAT 用はオートロックの為、施錠の必要はありません。

施錠されたかどうか確認のみ行って下さい。

①テンキーカバーを上げて、施錠ボタン  を押して下さい。

②デッドボルトが出て、「ピー」音がなります。

③必ずレバーハンドルを回し、扉が開かないことを確認して下さい。

★暗証番号を間違えたときは、もう一度※から入力して下さい。

★暗証番号の入力を数回間違えた場合は、約 30 秒間ボタンの受付が出来ません。

2. 暗証番号の変更方法 (暗証番号は 5 桁以上をお勧めします。)

必ず扉を開けた状態で変更を行い、変更 O.K.を確認してからドアを閉めて下さい。

①今お使いの暗証番号を入力。

※□□□□※ (工場出荷時は※◎◎◎◎※)

②入力後 2 秒以内に (ST) ボタンを押し続けると(ピロ)という音がしますので、その音がしたら指を離して下さい。

③その後下記通りに新しい暗証番号を入力して下さい。

※①(ST) □□□□ (ST) 暗証番号は 4 桁～8 桁を設定して下さい。

④ピー音とともにテンキー上部の赤ランプが点灯すれば、暗証番号は変更完了です。

⑤変更完了後、必ず扉を開けた状態で作動確認 (新暗証番号の作動と旧暗証番号が使えないか) を行って下さい。

操作が間違っていたりすると、ピー音が鳴らず赤ランプが点灯しません。その場合には、もう一度上記①の手順からやり直して下さい。

3. 電池の交換

※使用頻度が少なく、電池の消耗がない場合でも、電池の端子のサビなどで作動しなくなることがありますので 2 年で電池交換をして下さい。

電池が消耗してくると最初の※を押したとき、下記の (A) (B) の症状がでますので電池を速やかに交換して下さい。

(電池を交換しないでお使い続けると、電池切れで解錠できなくなりますので注意して下さい。)

(A) ブザー音が「ピロ」から「ピロピーピー」に変わります。

(B) テンキーが点滅します。

電池交換の方法 (両手を使います。)

① 今お使いの暗証番号入力。 ※□□□□※

② 入力後 2 秒以内に右上の電池マークボタン  を押し続けながら、底にある電池カバーを一度奥へ押し込んだ後手前に引く。

③ 電池が外れるので、新しい電池を入れる。(必ずリチウムパック電池 CR-P 2 をご使用下さい。)

④ 必ず電池の電極を上向きにし、マーク面を手前に入れて下さい。

なお、電池交換しても以前の暗証番号は使えます。ドアを開けた状態で確認して下さい。

4. 動きが悪い場合は

施・解錠の際、デッドボルト (四角形のもの) がうまく作動しない場合 (引っかかって動かない) 時は、エラー音がいたします (ピポパ、ピポパ、ピポパを 2 回)。ラッチ (三角形のもの) がストライク (扉枠の受け) に収まっていない可能性がありますので、扉を押してラッチを確実にストライクに入れてから、改めて、施・解錠操作を行って下さい。

5. 解錠できない場合

暗証番号を押しても解錠できなくて、テンキーが点滅し、ブザー音が通常と異なる場合 (ピーローピーローピーローピーロー) は、管理会社へ連絡して下さい。